

PRESSEMITTEILUNG

Abenteuerlustig – Die neue Outdoor-Kamera FUJIFILM FinePix XP140

Kleve, 14. Februar 2019. Ob Mountainbiking, Klettern, Strandurlaub oder Skifahren – die Kameras der FUJIFILM XP Serie sind ganz für den Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten ausgelegt. Jetzt erweitert FUJIFILM die weltweit sehr erfolgreiche Kamerareihe um ein neues Modell. Die FinePix XP140 ist wasserdicht bis 25 Meter Tiefe, stoßfest bis 1,8 Meter*¹ Fallhöhe, staubdicht und funktioniert auch bei frostigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius einwandfrei. Mit einem Gewicht von nur 207 Gramm*² ist die Kamera leicht genug, um sie bei jedem Abenteuer dabei zu haben.

Neben ihrem robusten Design zeichnet sich die XP140 durch ihr leistungsfähiges FUJINON Objektiv aus, das wesentlich zur unerreichten FUJIFILM Farbwiedergabe beiträgt. Der 16,4 Megapixel BSI CMOS Sensor und der neue Bildprozessor sorgen für eine hervorragende Bildqualität.

Die XP140 ist die erste Kamera der XP Serie, die 4K Videos aufnehmen kann. Sie bietet vielfältige Automatik-Funktionen, einschließlich einer intelligenten Motiverkennung, sowie eine neu gestaltete Benutzeroberfläche. All dies macht die handliche Kamera zum idealen Begleiter für alle, die am liebsten draußen aktiv sind und ihre Erlebnisse in brillanten Bildern festhalten wollen.

Erhältlich ist die FinePix XP140 ab März 2019 in den attraktiven Farben Gelb und Eisblau.



Leistungsfähiger Sensor und erstklassiges Objektiv

Die FinePix XP140 ist mit einem rückwärtig belichteten 16,4 Megapixel BSI CMOS Sensor und einem FUJINON Objektiv mit 5-Achsen-Bildstabilisierung ausgestattet, eine Kombination, die in jeder Situation für hochwertige Bildergebnisse sorgt. Das Objektiv bietet einen großen Zoombereich von 28-140 mm (äquivalent zum Kleinbildformat). Der Telebereich lässt sich durch die „Intelligente Digitalzoom“-Technologie von FUJIFILM sogar noch verdoppeln. Im Vergleich zum Vorgängermodell erreicht die XP140 eine nochmals höhere maximale Empfindlichkeit von ISO 12.800, was scharfe und rauscharme Bilder auch in Situationen mit wenig Licht ermöglicht. FUJIFILMs langjährige Erfahrung zeigt sich in der besonderen Farbwiedergabe der Kamera, die Bilder mit feinen Details und wunderschönen Farbnuancen ermöglicht.

Vielseitige Aufnahmefunktionen für bessere Bildergebnisse

Die XP140 verfügt über eine verbesserte Motivszenen-Automatik, bei der die Kamera selbständig das Hauptmotiv und die jeweilige Motivszene erkennt, um die Belichtungseinstellungen zugunsten der bestmöglichen Bildqualität anzupassen. Bei Porträtaufnahmen stellt die Kamera dank der integrierten Augenerkennung automatisch auf die Augen der abgebildeten Person scharf. Die XP140 bietet außerdem eine Reihe von Selbstauslöser-Funktionen, um beispielsweise exakt dann auszulösen, wenn ein Lächeln oder ein Gesicht im Bild erscheint.

Darüber hinaus hat die Kamera 17 kreative Filtereffekte, einschließlich der beiden neuen Filter „Detailliert & Fein“ und „Schwarz-Weiß (Infrarot)“, die direkt über die neue Live-View-Benutzeroberfläche angewählt werden können. Mit diesen Modi lassen sich die Fotos auch ohne spezielle Kenntnisse mit künstlerischen Akzenten oder analogen Filmeffekten verschönern.

Vierfacher Schutz und handliches Design

Die neue XP140 ist ganz für den Einsatz bei Outdoor-Aktivitäten ausgelegt. Gemäß dem IP68-Standard³ ist sie bis zu einer Tiefe von 25 Metern wasserdicht, bis zu einer Fallhöhe von 1,8 Metern stoßfest und selbst bei frostigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius in vollem Umfang einsatzbereit. Dank ihres weiterentwickelten Griffs kann sie auch in dynamischen Aufnahmesituationen sehr bequem und sicher mit nur einer Hand gehalten werden. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein doppelter Verschluss-Mechanismus, der ein unabsichtliches Öffnen des Batterie-

/Speicherkarten-Fachs verhindert. Aufgrund dieser robusten Ausstattungsmerkmale eignet sich die XP140 beispielweise auch ideal als erste Kamera für Kinder.

Bluetooth®-Technologie^{*4} und Wi-Fi-Konnektivität

Die XP140 ist mit energiesparender Bluetooth®-Technologie ausgestattet, mit der sich die Kamera sehr leicht mit einem Smartphone oder Tablet^{*5} koppeln lässt. Über eine Funkverbindung werden die Bilder direkt nach der Aufnahme automatisch übertragen. Außerdem werden Zeitzone und Geokoordinaten des Smartphones oder Tablets mit der Kamera synchronisiert und in den Bilddaten gespeichert. Diese Drahtlos-Funktionen werden über die FUJIFILM Camera Remote App ermöglicht, mit der sich die XP140 auch fernsteuern lässt. Über die Wi-Fi-Verbindung können auf Wunsch einzelne oder mehrere Bilder und Videos von der Kamera auf das Smartphone oder Tablet übertragen werden. Die Fotos lassen sich zudem direkt an einen INSTAX SHARE Drucker schicken.

^{*1} Mess-Methode MIL-STD 810F Method5 16.5-Shock gemäß „MIL Standard“ des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums

^{*2} Gewicht inklusive Batterie und Speicherkarte.

^{*3} Wasser- und Staubschutz gemäß Produktstandards, festgelegt von IEC (International Electrotechnical Commission)

^{*4} Wi-Fi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi-Alliance®.

^{*5} Kompatibel mit Android™ Smartphones und Tablets sowie iPhones und iPads.

Die wesentlichen Merkmale der FinePix XP140:

- Wasserdicht bis 25 Meter Tiefe
- Stoßfest bis 1,8 Meter Fallhöhe
- Frostbeständig bis -10°C
- Staubgeschützt
- Energiesparende Bluetooth®-Technologie
- Wi-Fi-Konnektivität mit Smartphones und Tablets
- 16,4 Megapixel 1/2,3 Zoll BSI CMOS Sensor
- FUJINON Objektiv mit 5-fach optischem Zoom und einer Brennweite von 28-140 mm (äquivalent zu KB)
- 207 Gramm leicht (inkl. Batterie und Speicherkarte)
- Optischer Bildstabilisator (Sensor-Shift)
- 17 kreative Filtereffekte
- 7,6 cm (3 Zoll) LCD mit Anti-Reflex-Beschichtung
- 4K-Videoaufnahme

FinePix XP140

UVP: 199,- Euro

Verfügbar: ab März 2019

Farben: Gelb und Eisblau

Produktabbildungen finden Sie unter nachfolgendem Link und in unserer Mediendatenbank:

<https://we.tl/t-Rc9VR2uUf5>

<https://www.fujifilm.eu/de/presse/mediendatenbank>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über die FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH und über ihre Produkte finden Sie im Internet unter www.fujifilm.eu/de.

Über FUJIFILM:

FUJIFILM ist als weltweit größtes Foto- und Imaging Unternehmen bekannt. Darüber hinaus hat sich FUJIFILM durch Innovationen in der Medizin, hochfunktionalen Materialien und vielen anderen Hightech-Bereichen einen Namen gemacht.

Kontakt:

Markus Nierhaus
Senior PR Manager

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Fujjstraße 1
47533 Kleve
Deutschland

Telefon: +49 (0) 2821 / 7115 248
E-Mail: Markus.Nierhaus@fujifilm.com
www.fujifilm.eu/de